

Liftinstruktion

Ta med följande upp till toppen av liften:

Nödstopp, se bild 1 . Säkerställ att knappen är uppdragen i översta läget.

Kabel som sitter mellan stolparna, se bild. 2.

(Dessa finns vid manöverskåpet i liftstugan)

Bild 1



Kabeln ska sitta mellan stolparna uppe på toppen av liften

Bild 2



Koppla sedan in kabeln, se bild 3



Nödstopp ska kopplas in i kontakten, se bild 4 och 5

Bild 4



Bild 5



Manövreringskontrollen kopplas in i kontakten vid påstigningen (ligger vid manövreringsskåpet i liftstugan) , se bild 6 och 7

Bild 6



Bild 7



Starta liften

Det finns två sätt att starta liften

Alternativ 1:

1. Gå in i lifthuset och gå fram till manöverskåpet
2. Tryck in reset och se så att alla lampor har slocknat upp till vänster i bild och startklarlampan lyser grönt
3. Håll inne startknappen tills den startar och håll kvar knappen intryckt i 5 sekunder efter att liften startat



Alternativ 2:

- 1: Tryck på reset och se till att den börjar lysa grönt
- 2: Håll inne startknappen tills den startar och håll kvar knappen intryckt i 5 sekunder efter att liften startat



Efter stängning

Nödstopp och kabel kopplas ur och tas ner från toppen samt manövreringskontrollen kopplas ur och läggs tillbaka i liftstugan bredvid manöverskåpet.